

ぬいしろ 周囲1cm


20cmフラスナー取り付け側

20cmフラスナーのかんたんポーチ

表布2枚・裏布2枚

そらいろソーイング <http://sorairo-sewing.net>

↑ 表布 きりかえ線(生地を2種類はぎ合わせるときのライン)



返し口(裏布)

そらいろソーイング
<http://sorairo-sewing.net>

この型紙そのものの販売・複製・改変・配布・サイトやSNS等にアップロードする行為は禁止いたします。型紙の利用によって生じた損害および救済について当サイトは一切の責任を負いません。

